

VÁŠ DODAVATEL: METROSERVIS S.R.O. KLADENSKÁ 49, HOSTOUŇ 27353
WWW.OHAUSVAHY.CZ
TEL: 774 232 222



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Kapesní váha P221



Chraňte váhu před nepřiměřenými šoky, nepřiměřenou změnou teploty a vlhkostí. Nepokoušejte se odstranit vážní plošinku.

Prosím používejte pouze kvalitní AAA baterie.

Nepřetěžujte váhu, může dojít ke zničení snímače hmotnosti. Při přetížení se na displeji objeví O-Ld. Pokud je slabá baterie, displej zobrazí LO, vyměňte baterii.

Tlačítka:

- ⏻** - zapínání a vypínání váhy
- M** – přepínání hmotnostních jednotek
- PCS** - přepínání do režimu počítání kusů
- T** – odečet obalu

Provoz:

Položte váhu do horizontální polohy na rovný tvrdý povrch, stiskněte tlačítko

VÁŠ DODAVATEL: METROSERVIS S.R.O. KLADENSKÁ 49, HOSTOUPŮ 27353
WWW.OHAUSVAHY.CZ
TEL: 774 232 222



Vyčkejte několik sekund, dokud není zobrazeno 0.00 a položte vážený předmět na misku, displej zobrazí aktuální hmotnost.

Váha se automaticky vypne po 30ti sekundách nečinnosti.

Vážení s tárou:

Položte obal na vážní plochu a po ustálení hmotnosti stiskněte tlačítko T, displej zobrazí 0.00.

Přidejte vážený předmět na misku, displej zobrazí aktuální hmotnost.

Po odečtu obalu můžete tento obal sundat z váhy, displej zobrazí zápornou hodnotu. Po vložení předmětu do obalu a položení na plošinku váhy zobrazí displej čistou netto hmotnost.

Pro vyrušení táry stiskněte, po sejmutí obalu a záporné hodnotě T.

Počítání kusů:

Položte kusy v počtu 25, 50, 75 nebo 100 na plošinku.

Stiskněte a držte tlačítko PCS, displej nabídne poslední zvolený počet. Tlačítkem M vyberete požadovaný počet a potvrďte tlačítkem PCS. Nyní můžete ubírat nebo přidávat kusy a displej zobrazí aktuální počet.

Stiskem tlačítka M přepnete do režimu zobrazení hmotnosti. Stiskem tlačítka PCS se přepnete do režimu zobrazení počtu kusů.

Položte obal na vážní plochu a po ustálení hmotnosti stiskněte tlačítko T, displej zobrazí 0.00.

Přidejte vážený předmět na misku, displej zobrazí aktuální hmotnost.

Po odečtu obalu můžete tento obal sundat z váhy, displej zobrazí zápornou hodnotu. Po vložení předmětu do obalu a položení na plošinku váhy zobrazí displej čistou netto hmotnost.

Pro vyrušení táry stiskněte, po sejmutí obalu a záporné hodnotě T.

Počítání kusů:

Položte kusy v počtu 25, 50, 75 nebo 100 na plošinku.

Stiskněte a držte tlačítko PCS, displej nabídne poslední zvolený počet. Tlačítkem M vyberete požadovaný počet a potvrďte tlačítkem PCS. Nyní můžete ubírat nebo přidávat kusy a displej zobrazí aktuální počet.

Stiskem tlačítka M přepnete do režimu zobrazení hmotnosti. Stiskem tlačítka PCS se přepnete do režimu zobrazení počtu kusů.

